

## Auszieher für Pilotlager PKW/NKW

**Auszieher  
für Pilotlager  
PKW/NKW**

Art.Nr. 400 1021 10/  
Art.Nr. 400 1020 10

**Anwendung/Fahrzeugtyp:**  
Fahrzeuge mit Pilotlager

### Lieferumfang:

① Spreizdorn 5 mm	400 1020 11
② Spreizdorn 6 mm	400 1020 12
③ Spannzange 10 mm	400 1020 14
④ Spannzange 13 mm	400 1020 15
⑤ Spannzange 15 mm	400 1020 16
⑥ Spannzange 17 mm	400 1020 17
⑦ Spannzange 20 mm	400 1020 18
⑧ Spannzange 25 mm	400 1020 19
⑨ Spannzange 27 mm	400 1020 20
⑩ Spannzange 30 mm	400 1020 21
⑪ Schlaggewicht	400 1020 13

Der Werkzeugsatz 400 1020 10  
(PKW/LKW) beinhaltet die Ausführung  
400 1021 10 (PKW).

Der Werkzeugsatz 400 1021 10 besteht  
aus den Positionen ①-⑦ sowie der  
Position ⑪.

### Handhabungshinweise:

Die Verwendung dieses Werkzeuges  
kann je nach Ausstattung des Werkzeug-  
satzes sowohl für alle PKW- als auch für  
NKW-Fahrzeuge mit Pilotlager erfolgen.  
Mit Hilfe dieses Ausziehers läßt sich die  
Demontage des Pilotlagers schnell und  
problemlos mit folgenden Handgriffen  
durchführen:

Die erforderliche Einsatzgröße der  
Spannzange ③-⑩ wird auf den Spreiz-  
dorn ①② aufgeschraubt und anschlie-  
ßend in das Pilotlager eingesetzt. Hierbei  
ist darauf zu achten, daß die Klauen der  
Spannzange ③-⑩ hinter das Pilotlager  
greifen. Durch weiteres Eindrehen des  
Spreizdornes ①② in die Spannzange ③-  
⑩, legen sich die Klauen fest an das  
Pilotlager. Durch Zurückziehen des  
Schlaggewichtes ⑪, wobei darauf zu  
achten ist, daß es nicht zum Verkanten  
kommt, wird das Pilotlager aus der Pas-  
sung des Schwungrades ausgezogen.

