



VKJA 5342

Τεχνικό Φυλλάδιο – Δεκέμβριος 2010

VKJA 5342



Renault



Τεχνική ενημέρωση: Οδηγίες αντικατάστασης του VKJA 5342



Αυτό το φυλλάδιο περιγράφει τις οδηγίες αντικατάστασης ενός εξωτερικού μπιλιοφόρου σε Renault LAGUNA (B56_, 556_) 1.8.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	1.8 (B56A/B)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	2.2 D (B56F/2)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	3.0 (B56E/R, R565)
RENAULT	LAGUNA (B56_, 556_)	2.0 16V (B56D/M)
RENAULT	MEGANE Scenic (JAO/1_)	1.9 dTi (JAON)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	2.0 16V (K56D/M)
RENAULT	LAGUNA Grandtour (K56_)	2.2 D (K56F/2, S56F)

Χρόνος αντικατάστασης	
Μπιλιοφόρος VKJA 5342	1 h 35 min



Πάντα να ακολουθείτε τις διαδικασίες υγιεινής και ασφάλειας όταν πραγματοποιείτε επισκευές.



VKJA 5342: Αφαίρεση του μπιλιοφόρου

1. Αφαιρέστε το ημιαξόνιο σύμφωνα με το εγχειρίδιο του κατασκευαστή.



2. Τοποθετήστε το ημιαξόνιο σε μέγγενη (με αλουμιένιες ή προστατευτικές σιαγώνες).

Αφαιρέστε το εσωτερικό και εξωτερικό κολάρο
Έπειτα, κόψτε τη φούσκα και αφαιρέστε την.



3. Κρατήστε το κουμπωτό δακτύλιο ανοιχτό, για να επιτρέψετε στον μπιλιοφόρο να αφαιρεθεί.



4. Κρατήστε τον μπιλιοφόρο και τραβήξτε τον από τον άξονα κτυπώντας ελαφρά με ένα σφυρί.

VKJA 5342: Εγκατάσταση του νέου μπιλιοφόρου



1. Βάλτε το μικρό σφικτήρα στον άξονα.
Σπρώξτε τη φούσκα στον άξονα.

2. Τοποθετήστε τον μπιλιοφόρο στα πολύσφηνα στην άκρη του άξονα.
Κτυπήστε ελαφρά τον μπιλιοφόρο με μια ματσόλα, μέχρι ο κουμπωτός δακτύλιος να ασφαλίσει.



3. Βάλτε τη φούσκα στη θέση της και γεμίστε με όλο το γράσο που παρέχεται.

4. Τοποθετήστε το μικρό σφικτήρα στη φούσκα και σφίξτε τον με το κατάλληλο εργαλείο.
Τραβήξτε τη φούσκα στον μπιλιοφόρο.



5. Τοποθετήστε το μεγάλο σφικτήρα και σφίξτε τον με το ίδιο εργαλείο.

® SKF αποτελεί σήμα κατατεθέν του Ομίλου SKF.

© Όμιλος SKF 2010

Τα περιεχόμενα αυτής της έκδοσης αποτελούν ιδιοκτησία του εκδότη και δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή (ακόμη και τμήμα τους) αν δεν δοθεί έγγραφη άδεια. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για να εξασφαλιστεί η ακρίβεια των περιεχόμενων πληροφοριών αλλά η SKF δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή βλάβες, άμεσες ή έμμεσες, που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση τους.