

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	90
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V
Type de poulie	PVR6
Connexion/pince	avec connexion pour compte-tours
Pince	M6 B+
Connectique	PLUG604

PHOTOS



Bornes	
B+	Positive
D+	Trio (Lamp)
W	Revolution meter

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

FORD		
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.0 i	100 ch	10.1985 > 12.1990
	115 ch	04.1985 > 02.1992
	120 ch	05.1989 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i 24V	195 ch	04.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.0 i	115 ch	02.1992 > 09.1994
	120 ch	05.1989 > 09.1994
	125 ch	05.1989 > 02.1992
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.9 i 24V	195 ch	04.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.0 i	120 ch	09.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.9 24V	195 ch	08.1993 > 09.1994
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.0 i	115 ch	10.1994 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.0 i	115 ch	10.1994 > 08.1998
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 4x4	120 ch	01.1990 > 02.1993
	125 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i	120 ch	01.1990 > 02.1993
	125 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i	109 ch	06.1989 > 02.1993
	120 ch	06.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 4x4	120 ch	02.1990 > 02.1993
	125 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i	120 ch	05.1989 > 02.1993