

DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	95	
Type de réseau de bord	pour véhicules 12V	
Type de poulie	PVR4	
Pince	M6 B+	
Connectique	PLUG682	


PHOTOS











Bomes	
FR	Computer (Field)
IG	Ignition (+)
L	Lamp

DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



APPLICATIONS

HONDA		
CR-V (95-02) (RD) - 2.0 16V (RD1, RD3)	128 ch	10.1995 > 01.1999
	147 ch	01.1999 > 02.2002

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.