

## DONNEES TECHNIQUES

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Courant de charge [A]  | <b>18</b>                 |
| Type de réseau de bord | <b>pour véhicules 12V</b> |
| Type de poulie         | <b>SANS</b>               |
| Poulies                | <b>sans poulie</b>        |
| Connectique            | <b>PLUG645</b>            |

## PHOTOS



| Bornes |              |
|--------|--------------|
| IG     | Ignition (+) |
| L      | Trio (Lamp)  |

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrEURS**

## APPLICATIONS

| <b>BOBCAT</b>             |  |  |
|---------------------------|--|--|
| 443 - Tous modèles        |  |  |
| 543 - Tous modèles        |  |  |
| 641 - Tous modèles        |  |  |
| 642 - Tous modèles        |  |  |
| 643 - Tous modèles        |  |  |
| 741 - Tous modèles        |  |  |
| 742 - Tous modèles        |  |  |
| 743 / 743B - Tous modèles |  |  |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.