

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Longueur [mm]	1310
Fixation	2 (Ø13mm)
Entraxe de fixation [mm]	53
Type de pignon	Méplat
Longueur du pignon [mm]	33
Raccord d'entrée	Ø11mm
Raccord de sortie	Ø10mm
Filetage biellette (Essieu)	M16x150
Type de capteur (non fourni)	Avec

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique



APPLICATIONS

FORD		
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.0 i	115 ch	10.1994 > 08.1998
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.0 i 16V	136 ch	10.1994 > 08.1998
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.3 i 16V	147 ch	06.1996 > 08.1998
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.5 TD	115 ch	10.1994 > 08.1998
	125 ch	09.1996 > 08.1998
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.9 i	150 ch	02.1995 > 08.1998
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.9 i 24V	207 ch	10.1994 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.0 i	115 ch	10.1994 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.0 i 16V	136 ch	10.1994 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.3 i 16V	147 ch	06.1996 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.5 TD	115 ch	10.1994 > 08.1998
	125 ch	09.1996 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.9 i	150 ch	02.1995 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.9 i 24V	207 ch	10.1994 > 08.1998

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.