

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	TOYODA
Longueur [mm]	1160
Fixation	2 (Ø14mm)
Entraxe de fixation [mm]	110
Type de pignon	Cannelé
Longueur du pignon [mm]	50
Raccord d'entrée	F16x150
Raccord de sortie	F16x150
Filetage biellette (Essieu)	M20x150
Accessoires	sans support en caoutchouc Distributeur démontable

PHOTOS



DOCUMENTS

- BT-110 Montage des crémaillères et pompes d'assistance
- BT-132 Refus des carcasses crémaillères et pompes
- BT-174 Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

TOYOTA		
LAND CRUISER 100 (98-07) (J10_) - 4.2 TD (HDJ100_)	204 ch	01.1998 > 08.2002
LAND CRUISER 100 (98-07) (J10_) - 4.7	238 ch	02.2002 > 08.2002
LAND CRUISER 100 (98-07) (J10_) - 4.7 (UZJ100_)	235 ch	01.1998 > 08.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.