

## DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	<b>hydraulique</b>
Pour fabricant	<b>SHOWA</b>
Longueur [mm]	<b>1010</b>
Fixation	<b>2 (Ø10mm)</b>
matière	<b>Bimétal</b>
Entraxe de fixation [mm]	<b>110</b>
Type de pignon	<b>Cannelé</b>
Nombre de tours du pignon	<b>2.75</b>
Longueur du pignon [mm]	<b>38</b>
Raccord d'entrée	<b>F14x150</b>
Raccord de sortie	<b>F16x150</b>
Filetage biellette (Essieu)	<b>M14x150</b>
Type de capteur (non fourni)	<b>Sans</b>

## PHOTOS



## DOCUMENTS

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>BT-110</b> | <b>Montage des crémaillères et pompes d'assistance</b> |
| <b>BT-132</b> | <b>Refus des carcasses crémaillères et pompes</b>      |
| <b>BT-174</b> | <b>Rinçage du circuit Hydraulique</b>                  |

## APPLICATIONS

<b>HONDA</b>		
PRELUDE (97-01) (BB) - 2.0 16V (BB9)	133 ch	10.1996 > 10.2000
PRELUDE (97-01) (BB) - 2.2 16V	200 ch	10.1996 > 10.2000
PRELUDE (97-01) (BB) - 2.2 16V (BB6, BB8)	185 ch	10.1996 > 10.2000

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.