

## **DONNEES TECHNIQUES**

| Fonctionnement               | hydraulique  |
|------------------------------|--------------|
| Pour fabricant               | ZF           |
| Fixation de la poulie        | Sur embase   |
| Hauteur de poulie [mm]       | 98           |
| Raccord d'entrée             | Ø16mm        |
| Raccord de sortie            | F16x150      |
| Prof. raccord de sortie [mm] | 10           |
| Sens de rotation             | Horaire [CW] |
| Embase                       | EMB27        |

## **PHOTOS**











## **DOCUMENTS**

| BT-110 | Montage des crémaillères et pompes d'assistance |
|--------|---|
| BT-132 | Refus des carcasses crémaillères et pompes      |
| BT-171 | Précautions de montage pompes                   |
| BT-174 | Rinçage du circuit Hydraulique                  |



## **APPLICATIONS**

| FORD                                     |       |                   |  |
|--|-------|-------------------|--|
| SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.5 TD      | 92 ch | 06.1988 > 07.1993 |  |
| SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.5 TD |       | 06.1988 > 07.1993 |  |
| SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.5 TD     | 92 ch | 09.1991 > 07.1993 |  |

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.