

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	KAYABA
Type de poulie	PVR5
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	148
Position de la pipe d'entrée [h]	11
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Sans pipe d'entrée

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MITSUBISHI		
LANCER (92-96) 3 volumes (CB/D_A) - 1.6	90 ch	02.1994 >
LANCER (92-96) 3 volumes (CB/D_A) - 1.6 16V (CB4A)	113 ch	06.1992 >
LANCER (92-96) 3 volumes (CB/D_A) - 1.6 16V 4WD (CD4A)	113 ch	06.1992 >
LANCER (92-96) 3 volumes (CB/D_A) - 1.8 16V (CB5A)	140 ch	06.1992 > 12.1993
LANCER (92-96) 3 volumes (CB/D_A) - 1.8 GTi	95 ch	06.1992 > 07.1993
LANCER (92-03) Break (CB_W, CD_W) - 1.6 16V (CB4W)	113 ch	12.1992 > 10.2003
LANCER (92-03) Break (CB_W, CD_W) - 1.6 16V 4WD (CD4W)	113 ch	12.1992 > 10.2003

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.