

DONNEES TECHNIQUES

Fonctionnement	hydraulique
Pour fabricant	ZF
Type de poulie	PVR5
Fixation de la poulie	Pressée
Poulie Ø [mm]	126
Hauteur de poulie [mm]	107
Raccord d'entrée	Ø15mm
Raccord de sortie	F14x150
Prof. raccord de sortie [mm]	21
Sens de rotation	Horaire [CW]
Accessoires	Avec pipe d'entrée droite
Accessoires	avec capteur (non fourni)

PHOTOS



DOCUMENTS

BT-110	Montage des crémaillères et pompes d'assistance
BT-132	Refus des carcasses crémaillères et pompes
BT-171	Précautions de montage pompes
BT-174	Rinçage du circuit Hydraulique

APPLICATIONS

MAZDA		
626 (98-02) (GF) - 1.6	107 ch	07.1997 > 07.1999
626 (98-02) (GF) - 1.8	90 ch	05.1997 > 12.1999
	100 ch	12.1999 > 10.2002
626 (98-02) (GF) - 2.0	115 ch	05.1997 > 10.2002
	136 ch	04.1998 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 1.8	90 ch	05.1997 > 12.1999
	100 ch	12.1999 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0	115 ch	05.1997 > 10.2002
626 (98-02) Hatchback (GF) - 2.0 H.P.	136 ch	02.1998 > 10.2002

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.