



# K05-2

MERCEDES BENZ  
CLASSE B (W245)



1  
Le filtre habitacle est situé sous le capot moteur, devant la baie de pare-brise au centre (repère 1). Aucun outil n'est nécessaire pour son remplacement.



2  
Retirer le couvercle en agissant sur les 3 fermetures (repère 2).



3  
Basculer la trappe d'accès au filtre dans le sens des flèches (repère 3).



4  
Extraire le filtre usagé et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**