

K08-1

FIAT DOBLO FIAT DOBLO CARGO Montage avec Elément Carbone



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager, sous le tableau de bord (1).



Dévisser les 2 vis cruciformes (2) et retirer le couvercle du boîtier filtrant.



Tirer l'élément filtrant usagé vers le bas. Procéder à son remplacement.



Replacer le couvercle du boîtier filtrant et revisser ses 2 vis de fixation.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes