



R01-6

PEUGEOT 308
PEUGEOT 308 SW
PEUGEOT 308 CC
Avant 05/09



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, côté passager, sous la baie de pare-brise (1). Retirer les 4 clips plastiques (2)



Retirer le carter souple.



Le boîtier se trouve dessous au fond, à l'aide de la poignée (3), retirer le couvercle en tirant assez fortement.



Extraire le filtre usagé.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes