

R15-13

VOLKSWAGEN
JETTA III



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Dévisser les 2 vis en plastique (2) et extraire le cache souple.



Faire coulisser le couvercle du boîtier filtrant dans le sens de la flèche et le retirer.



Extraire l'élément filtrant par le bas et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes