



R15-16

VOLKSWAGEN TIGUAN



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Sous la boîte à gants, dévisser les 2 vis plastiques (2) et extraire dans sa totalité le carter souple.



A l'aide de la poignée (3) sur le couvercle du boîtier filtrant, faire coulisser celui-ci dans le sens de la flèche pour dégager les ergots et le retirer.



Extraire l'élément filtrant par le bas et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes