

R15-4

SEAT LEON II



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants (1).



Dévisser les 2 vis plastique (2) et retirer le carter souple dans sa totalité.



Faire coulisser le couvercle du boîtier filtrant (3) dans le sens de la flèche et le retirer.



Extraire l'élément filtrant usagé vers le bas et procéder à son remplacement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes