



## NISSAN MICRA III

R22-1



1 Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule coté passager derrière la boîte à gants (1).



2 Voici le boîtier du filtre (2) il est nécessaire de démonter une partie de la boîte à gants pour remplacer l'élément filtrant.



5 Retirer le tiroir dans sa totalité, mettre les 2 goupilles loquets (5) de coté.



6 Dévisser les 7 vis cruciformes de maintien du bloc boîte à gants.



3 Retirer les 2 loquets de maintien de la porte de boîte dans le sens des flèches (3).



4 Ouvrir la boîte à gants, la dégager de sa charnière et retirer les arrêteurs (4).



7 Sortir d'environ 5 cm le bloc boîte à gants (voir flèches) il n'est pas nécessaire de l'extraire totalement.



8 Extraire le filtre usagé en le déformant, le faire passer derrière le bloc boîte à gants écarté. Procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS TEMPS DE REMPLACEMENT : 25 à 30 minutes