



R25-1

FORD COURRIER



1
L'élément filtrant est situé sous le capot moteur sous la baie du pare brise
-Ouvrir le capot moteur et repérer le boîtier habitacle (voir flèche 1)



2
Ecarter le joint de séparation du compartiment moteur (2) pour avoir accès aux 2 fermetures (flèche 3) du volet plastique du boîtier de l'élément filtrant.



3
Basculer vers le haut le volet plastique pour avoir accès à l'élément filtrant (voir flèche 4)



4
Dégager l'élément filtrant usagé (voir flèche)
- Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes