

# R25-2

FORD FIESTA IV  
FORD PUMA

MAZDA 121 (Type JA / JB)



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, côté passager sous la baie de pare-brise (1).



Exercez une pression vers le bas sur les 2 fermoirs du boîtier filtrant (2)



Soulever le couvercle et le maintenir soulevé afin d'extraire l'élément filtrant usagé.



Procéder au changement.  
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes**