



# R44-1

TOYOTA RAV 4 II  
(Type XA2)



Le filtre d 'habitacle est situé à l 'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).



Ouvrir la boîte à gants, dégager les 2 arrêtoirs (2) en pressant sur les flancs du tiroir (voir flèches rouges). Basculer le tiroir vers le bas.



Ouvrir le couvercle du boîtier filtrant en agissant sur les 2 pattes de fermeture (3) et sortir le cadre et son filtre.



Extraire l 'élément filtrant de son cadre et procéder à son remplacement.  
Aucun outil n 'est nécessaire pour effectuer le changement  
Le remontage s 'effectue dans l 'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS  
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes**