



VOLKSWAGEN TRANSPORTER T4



L'élément filtrant est situé sous le capot moteur dans la bouche d'aération coté passager (voir flèche 1). Ouvrir le capot moteur.



Ouvrir le boitier filtrant en actionnant les 3 fermetures et retirer ce boitier (voir flèche 2).



Retirer l'élément filtrant et son couvercle d'appui du capot porte filtre.



Dissocier l'élément filtrant de son support en pressant les deux clips plastiques situés sur la plaque support (voir flèche 3). Remplacer l'élément filtrant et le remontage s'effectue alors dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS TEMPS DE REMPLACEMENT : 5 minutes