



# R59-5

PEUGEOT 2008



Les filtres d'habitacle est situé sous le capot moteur, du côté passager devant la baie de pare-brise (1). Ouvrir le capot moteur.



Retirer la grille de ventilation en actionnant les loquets de fermeture (2). Déposer la grille.



Ouvrir la trappe de fermeture en actionnant les fermoirs situés de part et d'autre de celle-ci (3) et la basculer vers le bas. Retirer les éléments filtrants usagés.



Procéder au remplacement de ceux-ci, tout d'abord le plus petit ensuite le plus grand et refermer la trappe. La grille de ventilation est à re-positionner ensuite.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes**