

R86-1

CITROEN BERLINGO II



Les filtres d'habitacle sont situés à l'intérieur du véhicule côté passager sous la boîte à gants (1).



Extraire les 3 clips plastiques de leur logement (pour retirer le clips, faire lever sur la partie centrale et sortir l'ensemble).
Enlever le cache plastique dans sa totalité.



Accéder au boîtier filtrant par dessous et retirer son couvercle en se servant de la poignée (3).



Extraire les 2 éléments filtrants usagés, placés l'un au dessus de l'autre à l'aide des languettes prévues. Procéder au changement en mettant les languettes sur le devant. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes