



R91-17

TOYOTA LAND CRUISER (Type J15)



L'élément filtrant est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1).
Ouvrir la boîte à gants.



Déconnecter l'amortisseur de descente de tiroir (voir encadré) puis presser sur les flancs du tiroir pour dégager les arrêtoirs (2)
Sortir le tiroir de ces charnières (3) et le poser sur le côté.



Ouvrir le boîtier filtrant en actionnant les tirettes dans le sens des flèches à gauche et à droite du couvercle (4).
Extraire le couvercle.



Retirer l'élément filtrant usagé et glisser un nouvel élément dans le logement.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1 FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes