R92-13

OPEL MOKKA

Le filtre d 'habitacle est situé à l 'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1).
Ouvrir la boîte à gants.

Déconnecter l 'amortisseur de descente de boîte (2) en tirant assez fortement.
Appuyer sur les flancs du tiroir pour dégager les arrêtoirs et descendre celui-ci vers le bas.



Appuyer sur les languettes (3) placées de chaque coté du boîtier filtrant pour ouvrir celui-ci.
Il est dans sa partie supérieure articulé, il suffit de le soulever.



Extraire le filtre usagé et le remplacer.
Le remontage s 'effectue dans l 'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes