



R92-3

CHEVROLET CRUZE



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1).



Ouvrir la boîte à gants, débrancher l'amortisseur de descente de boîte (2), dégager les 2 arrêtoirs (3) en procédant dans le sens des flèches. Basculer le tiroir vers le bas.



Ouvrir le boîtier filtrant en agissant sur les 3 pattes de fermeture (4), et basculer la trappe vers le bas.



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes