

Produkt Infoblatt

Robert Bosch

0445120273

spezielle Werkzeuge benötigt? ☐ Ja

Schlagzieher für demontieren injektoren

Produktspezifische Informationen

Programm

☐ Nein

Freischalten

☐ Nein

Anpassungswerte zurücksetzen

☐ Nein

Bluten

☐ Nein

Einstellung_1

☐ Ja

Injektor zentrieren mit lose Druckrohrstutz

Einstellung_2

Anziehdrehmomente

Einspritzdüse/-Spannbügel Zylinderkopf

4 Nm +75° (Erst injector, DANN druckrohrstutz festziehen)

Überwurfschraube Druckrohrstutzen

50 Nm

Kraftstoff-Hochdruckleitung Muttern

20 Nm

Schrauben Kipphebel

36 Nm

Elektroanschluß Einspritzdüse

1,5 Nm

Schrauben Ventilendeckel

24 Nm

Montageanleitungen

Dichtring erneuern

Druckrohrstutzen erneuern

das Ventilspiel überprüfen und einstellen

Pfand bedingungen:

- äußerlich intakt,
- kein mechanischer Schaden,
- nicht demontiert,
- keine starke Korrosion.