

## Information du produit



Besoin des outils spéciaux?




## Information spécifique du produit

Programmer



Déconnecter



Réinitialiser les valeurs  
d'adaption



Purger



Réglage sur moteur\_1





Réglage sur moteur\_2




## Couples de serrage

Connections tubes hautes pression

Injecteur/-pince de montage culasse






## Instructions de montage

remplacer le joint étanchéité

### Les conditions des mitrilles:

- extérieur en bon état,
- pas d'endommagement mécanique,
- pas démonté,
- pas de corrosion excessif.