

Reifenventilschaft-Werkzeug Valve Stem Replacing Tool

Das Reifenventil-Werkzeug ermöglicht ein Erneuern des Reifenventils ohne Demontage des Reifens

The Tire Valve Stem Tool allows replacing valve stem without removing tire.

1.
Luft aus Reifen lassen, wenn nicht bereits geschehen.
T-Griff zwischen Felge und Ventilschaft positionieren.



1.
Deflate tire if not already flat.
Insert T-Handle between rim and valve stem.

2.
T-Griff 90° drehen und ziehen, dabei muss der Haken von unten ins Ventil greifen.



2.
Turn T-Handle 1/4 turn to hook valve stem and pull out.

3.
Neuen Ventilschaft auf das Montagewerkzeug schrauben.
Reifenmontage-Schmiermittel auf den Ventilschaft auftragen.



3.
Thread new valve stem on end of plunger rod.
Apply tire/rubber lubricant to the base of the valve stem.

4.
Montagekegel über das Schaftloch positionieren.



4.
Position insertion cone over stem hole.

5.
Ventilschaft mit dem Montagewerkzeug vollständig durch Kegel drücken.



5.
Push plunger rod/valve stem assembly completely through insertion cone.

6.
Ventilschaft mit dem Montagewerkzeug in den Ventilschaftsitz ziehen.
Montagewerkzeug vom Ventilschaft demontieren.



6.
Pull back to seat valve stem and un-thread.