ELPARTS

OBD II Ergänzungsmodul

Starthilfegerät Start Aid Device Appareil d'aide au démarrage



VI HERTH BUSS

DE

DE Inhalt

1. Herstellerauswahl	3
2. Modellauswahl	3
3. Jahresauswahl	3
4. Funktionsauswahl	3
5. Datenauswahl	3
6. Sensor-ID scannen	4
7. Vier Sensor-IDs abrufen	4
8. OBD II-Verbindung	4
9. Auto-ID schreiben	4
10. Prozess zum Schreiben der Auto-ID	4
11. Schreiben der Auto-ID abgeschlossen	5
12. Auto-ID lesen	5
13. Prozess zum Lesen der Auto-ID	5
14. Lesen der Auto-ID abgeschlossen	5



1. Herstellerauswahl

Verwenden Sie die Pfeiltasten zum Blättern im alphabetischen Menü der Autohersteller. Bestätigen Sie die gewünschte Option mit der Eingabetaste.

HERSTELLER AUSWAHL

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Verwenden Sie die Pfeiltaste zum Blättern zwischen den Autoherstellern. Bestätigen Sie mit der Eingabetaste.

LAND ROVER L LEXUS LINCOLN

2. Modellauswahl

Verwenden Sie die Pfeiltaste zum Blättern in den Modellen. Drücken Sie die Eingabetaste zum Auswählen.

	LEXUS
SC	
CT200H	
ES	

3

3. Jahresauswahl

Verwenden Sie die Pfeiltaste zum Auswählen des Jahres und drücken Sie die Eingabetaste zum Auswählen.



4. Funktionsauswahl

Verwenden Sie die Pfeiltaste zum Auswählen von OBD II und drücken Sie die Eingabetaste zum Auswählen.

	CT200H
DIAGNOSE	SENSOR
NEUER SEI	ISOR
OBDII	

5. Datenauswahl

Dieser Bildschirm wird nur eingeblendet, wenn auf dem Tool zuvor RDKS-Daten gespeichert wurden.

Drücken Sie die Eingabetaste, um zuvor gespeicherte RDKS-Daten zu löschen. Drücken Sie die ESC-Taste, um zuvor gespeicherte RDKS-Daten zu behalten.



DE

6. Sensor-ID scannen

Starten Sie die Diagnose der Sensoren, und beginnen Sie dabei mit LF, RF, RR und LR. Drücken Sie die Eingabetaste zum Starten der Diagnose.



* Die blinkende Reifenanzeige stellt die Reifenposition dar.

7. Vier Sensor-IDs abrufen

Jetzt erhalten Sie 4 bis 5 Sensor-IDs (FL, FR, RR, RL und/oder Ersatzreifen) durch den Scanprozess.

 vorne vorne 	links OBD	- rechts	s vorne OBD
C411111	26.39PSI	C422222	26.29PSI
□ hinten ←	rechts OBD	 links h times h 	ninten OBD
C433333	26.43PSI	C44444	25.98PSI

8. OBD II-Verbindung

Stecken Sie das OBD II-Modul in den OBD II-Steckverbinder des Fahrzeugs ein, und schalten Sie ACC/Zündung ein. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Zündung einschalten Zündung einschalten OBD 1Connect OBD Fahrzeug 2.ACC ON OFF motor 3.Verbinden OBD TOOL

	OBDII verbunden
OBDII	Modul Version
SWTes	t:v4.00
Hardw	are:v3.00

9. Auto-ID schreiben

Verwenden Sie die Pfeiltaste zum Auswählen von "AUTO-ID SCHREIBEN", und drücken Sie die Eingabetaste zum Auswählen.

OBDII verbunden	OBDII verbunden
LESE FZG ID	OBD INITIALISIERUNG
SCHREIBE FZG ID	

10. Prozess zum Schreiben der Auto-ID

Das OBD II-Modul schreibt die Sensor-IDs in das Motorsteuergerät (ECU). Die Reaktionszeit des Fahrzeugs variiert möglicherweise je nach Modelljahr. Der AirGuard gibt nach dem Eingang von Sensorinformationen einen Piepton aus.

OBDII verbunden OBDII verbunden LESEN FAHRZEUGDATEN OBD SCHREIBT IDs.,

11. Schreiben der Auto-ID abgeschlossen

Nachdem der AirGuard erfolgreich die Sensor-ID im Motorsteuergerät geschrieben hat, hören Sie 2 kurze Pieptöne.



14. Lesen der Auto-ID abgeschlossen

Nachdem der AirGuard erfolgreich die IDs aus dem Motorsteuergerät extrahiert hat, hören Sie 2 kurze Pieptöne.

SCHREIBEN ERFOLGREICH

OBDII verbunden

LESEN ERFOLGREICH

12. Auto-ID lesen

Verwenden Sie die Pfeiltaste zum Auswählen von "AUTO-ID LESEN", und drücken Sie die Eingabetaste zum Auswählen.



SCHREIBE FZG ID

13. Prozess zum Lesen der Auto-ID

Das OBD II-Modul kommuniziert mit dem Fahrzeug, um die Sensor-ID zu erkennen. Die Reaktionszeit des Fahrzeugs variiert. Der Air-Guard gibt nach dem Eingang von Sensorinformationen einen Piepton aus.

OBDII verbunden	OBDII verbunden
OBD INITIALISIERUNG	OBD LESE IDs



VI HERTH BUSS

4

EN

Content

EN

1. Manufacturer selection	7
2. Model selection	7
3. Year selection	7
4. Function selection	7
5. Data selection	7
6. Scanning the sensor ID	8
7. Calling up four sensor IDs	8
8. OBD II connection	8
9. Writing the auto ID	8
10. Process for writing the auto ID	8
11. Writing of the auto ID complete	9
12. Reading the auto ID	9
13. Process for reading the auto ID	9
14. Reading of the auto ID complete	9



1. Manufacturer selection

Use the arrow buttons to browse automotive manufacturers in the alphabetical menu. Confirm the desired option with the Enter key.

Use the arrow buttons to browse automotive manufacturers. Confirm using the Enter key.

	ŀ,	MAKER SELECTION				I			
А	В	С	D	Е	F	G	н	I	J
К	L	М	Ν	0	Ρ	Q	R	s	т
U	۷	w	Х	Υ	Ζ				

3. Year selection

Use the arrow buttons to choose the year and select by pressing the Enter key.

	СТ200Н	
2011-1	2(315)	

4. Function selection

CT200H

Use the arrow buttons to choose OBD II and press the Enter key to select.

	L	
LAND ROVER		
LEXUS		
LINCOLN		

2. Model selection

7

Use the arrow buttons to browse vehicle models. Press the Enter key to select.

LEXUS

5. Data selection

DIAGNOSE SENSOR

NEW SENSOR

OBDII

This screen is only shown if TPMS data have previously been saved on the tool. Press the Enter key to delete previously saved TPMS data. Press the ESC key to retain previously saved TPMS data.

Ð.		
	Delete TPM Data ?	
	Enter = Delete	
	ESC = Cancel	

VI HERTH BUSS

EN

6. Scanning the sensor ID

Start the diagnosis of the sensors. When doing so, start with LF, RF, RR and LR. Press the Enter key to start diagnosis.



*The flashing tyre indicator shows the tyre position.

7. Calling up four sensor IDs

Now, you can obtain 4 to 5 sensor IDs (FL, FR, RR, RL and/or spare tyre) in the scanning process.

turn on ignition OBD OBD	turn on ignition OBD
ID:C411111 26.39PSI	ID: C422222 26.29PSI
turn on ignition OBD	turn on ignition OBD
ID: C433333 26.43PSI	ID: C444444 25.98PSI

8. OBD II connection

Insert the OBD II module into the OBD II plug connector on the vehicle and switch on the ACC/ignition. The following screen is displayed:

> OBDII connected turn on ignition OBD 1.CONNECT OBD TO CAR 2.ACC ON ENGINE OFF 3.CONNECT OBD TO TOOL

	OBDII connected	
OBDII N	Module Version	
Softwa	re : v4.00	
Hardware : v3.00		

9. Writing the auto ID

Use the arrow buttons to choose "WRITE AUTO ID" and select using the Enter key.

)	OBDII connected	OBDII connected
PSI	READ CAR ID	OBD INITIALING
	WRITE CAR ID	

10. Process for writing the auto ID

The OBD II module writes the sensor IDs to the engine control unit (ECU). The reaction time of the vehicle may vary depending on the model year. The AirGuard emits a beep after the sensor information has been input.

OBDII connected OBDII connected READ VEHICLE DATA OBD WRITE IDs ...

11. Writing of the auto ID complete

You will hear 2 short beeps after the AirGuard has successfully written the sensor ID in the engine control unit.

OBDII connected

WRITE SUCCESSFUL

14. Reading of the auto ID complete

OBDII connected

READ SUCCESSFUL

You will hear 2 short beeps after the AirGuard has successfully extracted the IDs from the engine control unit.

OBDI	connecteu	

12. Reading the auto ID

Use the arrow buttons to choose "READ AUTO ID" and select using the Enter key.



13. Process for reading the auto ID

The OBD II module communicates with the vehicle in order to detect the sensor ID. The reaction time of the respective vehicle will vary. The AirGuard emits a beep after the sensor information has been input.

OBDII connected	OBDII connected
OBD INITIALING	OBD READ IDs



VI HERTH BUSS

FR

Contenu

FR

1. Sélection du constructeur	11
2. Sélection du modèle	11
3. Sélection de l'année	11
4. Sélection de la fonction	11
5. Sélection des données	11
6. Scanner l'identité du capteur	12
7. Appeler quatre ID de capteurs	12
8. Connexion OBD II	12
9. Écrire l'ID auto	12
10. Processus permettant l'écriture de l'ID auto	12
11. Terminer l'écriture de l'ID auto	13
12. Lire l'ID auto	13
13. Processus permettant la lecture de l'ID auto	13
14. Terminer la lecture de l'ID auto	13



1. Sélection du constructeur

Utilisez les flèches pour faire défiler le menu alphabétique des constructeurs automobiles. Confirmez l'option souhaitée avec la touche Entrée.

	Ŀ,	SÉ	LEC	стіс	DN I	DEI	MAF	ເຊເ	JE
А	В	С	D	Е	F	G	н	I	J
к	L	М	Ν	0	Ρ	Q	R	s	т
U	٧	w	х	Y	Ζ				

Utilisez les flèches pour naviguer d'un constructeur automobile à un autre. Validez avec la touche Entrée.

LAND ROVER L LAND ROVER L LINCOLN

2. Sélection du modèle

Utilisez les flèches pour naviguer d'un modèle à un autre. Appuyez sur la touche Entrée pour valider.

•	LEXUS
SC	
СТ200Н	
ES	

11

3. Sélection de l'année

Utilisez les flèches pour sélectionner l'année et appuyez sur la touche Entrée pour valider.



4. Sélection de la fonction

Utilisez les flèches pour sélectionner OBD II et appuyez sur la touche Entrée pour valider.



5. Sélection des données

Cet écran ne s'affiche que si des données TPMS ont été enregistrées au préalable sur l'outil.

Appuyez sur la touche Entrée pour supprimer des données TPMS enregistrées au préalable. Appuyez sur la touche ESC pour conserver des données TPMS enregistrées au préalable.

Détecter données TPM?
Entrer = Supprimer
ESC = Annuler

FR

6. Scanner l'identité du capteur

Démarrez le diagnostic des capteurs, et commencez alors par LF, RF, RR et LR. Appuyez sur la touche Entrée pour lancer le diagnostic.



FR

* L'affichage clignotant des pneus représente la position des pneus.

7. Appeler quatre ID de capteurs

Vous recevez alors 4 à 5 ID de capteurs (FL, FR, RR, RL et/ou pneus de rechange) au cours du processus de scannage.

front de gauche OBD OBD	avant droit OBD OBD
ID:C411111 26.39PSI	ID: C422222 26.29PSI
arrière droite oBD	arrière gauche OBD
ID: C433333 26.43PSI	ID: C444444 25.98PSI

8. Connexion OBD II

Branchez le module OBD II dans le connecteur OBD II du véhicule, et activez l'allumage/ ACC. L'écran suivant s'affiche :

allumer moteur allumer moteur	 allumer moteur 1Connect OBD2 Voiture 2.ACC ON OFF moteur 3.OBD2 à outil
OBDII connecté Version Module OBDII Software : v4.00 Hardware : v3.00	

9. Écrire l'ID auto

Utilisez les flèches pour sélectionner « ÉCRIRE ID AUTO » et appuyez sur la touche Entrée pour valider.

OBDII connecté	OBDII connecté
LECT ID VOIT	OBD INITIALISATION
ECRIT ID VOITURE	

10. Processus permettant l'écriture de l'ID auto

Le module OBD II écrit les ID de capteurs dans l'appareil de commande du moteur (ECU). Le temps de réaction du véhicule peut varier en fonction de l'année du modèle. Air-Guard émet un bip après la saisie d'informations du capteur.

OBDII connecté	OBDII connecté
LECT DONNEES VEHIC	OBD ECRIT IDs

11. Terminer l'écriture de l'ID auto Une fois qu'AirGuard a bien écrit l'ID du capteur dans l'appareil de commande du moteur, 2 bips courts sont audibles.

Ð.	OBDII connecté	

Г

14. Terminer la lecture de l'ID auto Une fois qu'AirGuard a bien extrait les ID de l'appareil de commande du moteur, 2 bips

OBDII connecté

OBDII connecté

SUCCES ECRIT

courts sont audibles.

12. Lire I'ID auto

SUCCES ECRIT

Utilisez les flèches pour sélectionner « LIRE ID AUTO » et appuyez sur la touche Entrée pour valider.



13. Processus permettant la lecture de l'ID auto

Le module OBD II communique avec le véhicule pour identifier l'ID du capteur. Le temps de réaction du véhicule varie. AirGuard émet un bip après la saisie d'informations du capteur.

OBDII connecté	OBDII connecté
OBD INITIALISATION	OBD LECT IDs

Caractéristiques



13

Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co. KG Dieselstraße 2-4 I DE-63150 Heusenstamm

Herth+Buss France SAS ZA Portes du Vercors, 270 Rue Col de La Chau FR-26300 Châteauneuf-sur-Isère

> Herth+Buss Belgium Sprl Rue de Fisine 9 I BE-5590 Achêne

Herth+Buss UK Ltd. Unit 1 Andyfreight Business Pk Folkes Road, Lye । GB-DY9 8RB Stourbridge

> Herth+Buss Iberica C/A 45 Poligono de Areta 31620 Huarte Navarra i España

VI HERTH BUSS