

Οδηγίες τοποθέτησης υδραυλικού ρουλεμάν συμπλέκτη 510 0063 10

Κατασκευαστές οχημάτων:
Opel, Vauxhall

Μοντέλο: Astra-H, Combo,
Corsa-C, Corsa-D,
Meriva, Tigra TwinTop

Κωδ. LuK-AS: 510 0063 10

Κωδ. OE: 56 79 331
56 79 335

Ο κόκκινος ασφαλιστικός δακτύλιος τοποθέτησης (εικόνα 1, βέλος) μπορεί να αφαιρεθεί μόνο αφού τοποθετηθεί το ρουλεμάν συμπλέκτη!



Εικόνα 1: 510 0063 10

Αν αφαιρεθεί ο ασφαλιστικός δακτύλιος τοποθέτησης, εφόσον το ρουλεμάν συμπλέκτη δεν έχει βιδωθεί όπως πρέπει, μπορεί να αποκολληθεί από την πρεσσαριστή του σύνδεση στην πίσω πλευρά (εικόνα 2) και να έχει διαρροή!

Σ' αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να τοποθετηθεί πλέον το ρουλεμάν συμπλέκτη!

Υπόδειξη:

Αιτήσεις εγγύησης που υποβάλλονται με αντίστοιχη εικόνα ζημιών λόγω λανθασμένης τοποθέτησης, δεν περιλαμβάνονται στην κανονική εγγύηση.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!



Εικόνα 2: 510 0063 10

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στο www.RepXpert.com.

Έκδοση 10.2007 (αντικαθιστά το 07.2006)
LuK 0005

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
© 2007 LuK-Aftermarket Service oHG