

Szerelési útmutató az 510 0063 10 központi kinyomó szerkezethez

Járműgyártó:
Opel, Vauxhall

Modell: Astra-H, Combo,
Corsa-C, Corsa-D,
Meriva, Tigra TwinTop

LuK-AS-sz.: 510 0063 10

OE-sz.: 56 79 331
56 79 335

A piros szerelő biztosító alátétet (1. ábra, nyíl) csak a központi kinyomó szerkezet beszerelése után szabad eltávolítani!

Ha a szerelő biztosító alátétet még a központi kinyomó szerkezet előírászerű felcsavarozása előtt távolította el, ez a hátsó falon lévő tömörítésből kiszakadhat (2. ábra) és tömítetlenné válhat!

Ebben az esetben a központi kinyomó szerkezetet nem szabad többé beépíteni!

Útmutatás:

Az olyan benyújtott reklamációkat, amelyeknél a vonatkozó kárkép hibás szerelésről tanúskodik, nem fogadjuk el garanciálisként.

Vegye figyelembe a járműgyártó adatait!



1. ábra: 510 0063 10



2. ábra: 510 0063 10

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a www.Schaeffler-Aftermarket.com vagy a RepXpert-en a www.RepXpert.com honlapokon.

10.2007 állapot (helyettesíti a 2006.07-it)
LuK 0005

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG