

SERVICE-INFO



Monteringsanvisningar till slavcylinder 510 0016 10

Fordonstillverkare:

Volkswagen

Modell:

Transporter (T4),
MJ. 09.95 - 09.03

LuK-AS-nr.:

510 0016 10

OE-nr.:

02F 141 671 A
02F 141 671 B



Se till att lagrets (1) släta sida är riktad mot kopplingen vid montering!



Bild 1: 510 0016 10

Lager som har fallit ut ur slavcylindern kan monteras felvänt. Detta leder dock till att kopplingen inte fungerar och följskador på tryckplattans tallriksfjädrar. Då motorn är igång hörs i detta fall oljud från området runt växellådan.

OBS:

Reklamationer som visar på skador orsakade av felaktig montering godtas **inte** inom ramen för garantin!



Bild 2: Fel!

Orsak:

- Slavcylinderns styrklack (se bild 2) slipas mot tallriksfjädrarna och lagret kärvar mot periferin hos slavcylindern



Bild 3: Rätt

För att undvika skada hos koppling och växellåda, med åtföljande oönskad reparationer, skall korrekt läge (se bild 3) hos slavcylinderns lager kontrolleras före montering.



Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 10.2007

LuK 0006

Rätt till ändringar förbehålles

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket

Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

c/o Schaeffler Sverige

Box 941

S-195 05 Arlandastad

Tel +46 (0)8 595 109 74

Fax +46 (0)8 595 109 75

www.Schaeffler-Aftermarket.com

