

## Instrucțiuni de montare a DMF 415 0250 10

### Producător:

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

### Model:

- **Audi** A3 (8P)
- **Seat** Altea (5P), Toledo III (5P), Leon (1P)
- **Skoda** Octavia (1Z)
- **Volkswagen** Caddy III (2K), Golf V (1H), Golf V Plus (5M), Jetta III (1K), Passat (3C), Touran

### Motor:

1.9 TDI

Nr. piesă LuK AS: **415 0250 10**

### Nr. OE:

03G 105 266 AL  
03G 105 266 BA  
03G 105 266 E

### Observație:

În cazul modelelor de mai sus, ambele mărci de DMF, LuK și Sachs, pot fi montate din fabrică.



Slika 1: DMF LuK



Slika 2: DMF Sachs



Slika 3: DMF LuK



Slika 4: DMF Sachs

Este posibilă și înlocuirea DMF Sachs cu DMF LuK și viceversa, dar în acest caz trebuie utilizate ambreiajele LuK sau Sachs corespunzătoare.

DMF LuK se identifică prin umărul de pe masa primară (fig. 3, săgeată).

Masa primară a DMF Sachs **nu** prezintă un astfel de umăr.

### RepSet:

DMF LuK **623 3094 00**

DMF Sachs **623 3209 00**

Piese de schimb corespunzătoare le găsiți în catalogul nostru online la adresa [www.Schaeffler-Aftermarket.de](http://www.Schaeffler-Aftermarket.de) sau [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

Data 10.2007

**LuK 0010**

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări de ordin tehnic

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG