

Οδηγίες τοποθέτησης βολάν διπλής μάζας 415 0250 10

Κατασκευαστής οχήματος:
Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Μοντέλα:

- **Audi** A3 (8P)
- **Seat** Altea (5P), Toledo III (5P), Leon (1P)
- **Skoda** Octavia (1Z)
- **Volkswagen** Caddy III (2K), Golf V (1H), Golf V Plus (5M), Jetta III (1K), Passat (3C), Touran

Κινητήρας: 1.9 TDI

Κωδ. LuK: 415 0250 10

Κωδ. OE: 03G 105 266 AL
03G 105 266 BA
03G 105 266 E

Υπόδειξη:

Εργαστασιακά μπορούν στα παραπάνω μοντέλα να τοποθετηθούν βολάν διπλής μάζας τόσο της LuK όσο και της Sachs.

Είναι δυνατή η αλλαγή του βολάν διπλής μάζας από Sachs σε LuK και αντίστροφα. Θα πρέπει ωστόσο να χρησιμοποιηθούν επιπλέον οι αντίστοιχοι συμπλέκτες LuK ή Sachs.

Σετ συμπλέκτη – LUK RepSet:

Βολάν διπλής μάζας LuK **623 3094 00**

Βολάν διπλής μάζας Sachs **623 3209 00**



Εικόνα 1: Βολάν διπλής μάζας LuK



Εικόνα 2: Βολάν διπλής μάζας Sachs



Εικόνα 3: Βολάν διπλής μάζας LuK



Εικόνα 4: Βολάν διπλής μάζας Sachs

Το βολάν διπλής μάζας LuK αναγνωρίζεται από το κοίλωμα (εικόνα 3, βέλος) στην πρωτεύουσα μάζα.

Η πρωτεύουσα μάζα του βολάν διπλής μάζας Sachs δεν έχει κοίλωμα.

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στη διεύθυνση www.RepXpert.com.

Έκδοση 10.2007 (αντικαθιστά το 07.2007)
LuK 0010

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

© 2007 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG