

Αντικατάσταση εργαλείων SAC 400 0072 10 από τον κωδικό 400 0237 10 με εμπλουτισμένο περιεχόμενο συσκευασίας



Εικόνα 1: 400 0072 10 - Εργαλειοθήκη που υπήρχε μέχρι τώρα

Η εργαλειοθήκη για τη σωστή τοποθέτηση των αυτορυθμιζόμενων συμπλεκτών (SAC) που προσφερόταν μέχρι τώρα με τον κωδικό 400 0072 10 δεν διατίθεται πλέον και αντικαταστάθηκε από ένα νέο βαλιτσάκι (με κωδικό 400 0237 10) με επιπλέον περιεχόμενο.

Λόγω της απαραίτητης επέκτασης του περιεχομένου συσκευασίας, ως αποτέλεσμα της προσθήκης νέων συμπλεκτών SAC στη γκάμα προϊόντων της LuK, έπρεπε επίσης να αλλάξει και το αντίστοιχο βαλιτσάκι.

Τα επιπλέον εργαλεία (βλέπε εικόνα 3,5 και 7) είναι διαθέσιμα και μεμονωμένα ως συμπλήρωμα για το υπάρχον βαλιτσάκι.



Εικόνα 2: 400 0237 10 - Η νέα εργαλειοθήκη με εμπλουτισμένο περιεχόμενο

Το βαλιτσάκι περιλαμβάνει τα παρακάτω εργαλεία:

- Εργαλεία για την τοποθέτηση/αφαίρεση συμπλεκτών SAC με 6 ή 8 τρύπες
- Σετ με ζουμπάδες κεντραρίσματος για συμπλέκτες SAC
- Ζουμπάς κεντραρίσματος για συμπλέκτες SAC σε μοντέλα στα οποία η διάμετρος της οπής του στροφαλοφόρου άξονα είναι μεγαλύτερη από την διάμετρο της υποδοχής δίσκου καθώς και σε μοντέλα χωρίς ρουλεμάν του βολάν
- Εργαλείο απασφάλισης για συμπλέκτες με νέου τύπου δακτύλιο ασφάλισης

Αντικατάσταση εργαλείων SAC 400 0072 10 από τον κωδικό 400 0237 10 με εμπλουτισμένο περιεχόμενο συσκευασίας



Εικόνα 3: 400 0238 10



Εικόνα 4: Στοιχείο ασφάλισης

Νέο: 400 0238 10

Εδώ πρόκειται για ένα εργαλείο απασφάλισης για συμπλέκτες SAC νεώτερης γενιάς με στοιχείο ασφάλισης, που χρησιμοποιούνται σε διάφορα μοντέλα των κατασκευαστών οχημάτων VW/Audi/Seat και Skoda.



Εικόνα 5: 400 0111 10



Εικόνα 6: 400 0111 10 σε εφαρμογή

Νέο: 400 0111 10

Αυτός ο ζουμπάς κεντραρίσματος σχεδιάστηκε για μοντέλα στα οποία η διάμετρος της οπής του στροφαλοφόρου άξονα (υποδοχή του ρουλεμάν του βολάν) είναι μεγαλύτερη από τη διάμετρο της υποδοχής δίσκου καθώς και για μοντέλα χωρίς ρουλεμάν του βολάν.



Εικόνα 7: 400 0069 10
400 0045 10
400 0110 10 (νέο)
400 0046 10

Στους ζουμπάδες κεντραρίσματος που περιλαμβάνονται στο ήδη υπάρχον βαλιτσάκι προστίθεται ένας επιπλέον ζουμπάς. Οι διαστάσεις των μεμονωμένων ζουμπάδων είναι:

- 400 0069 10 15 mm/34 mm
- 400 0045 10 15 mm/28 mm
- 400 0110 10 15 mm/26,5 mm (νέο)
- 400 0046 10 15 mm/23 mm

Η καινούργια ειδική θήκη εργαλείων για SAC είναι διαθέσιμη για αγορά από τους διανομείς της Schaeffler Automotive Aftermarket oHG.

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στη διεύθυνση www.RepXpert.com.

Έκδοση 02.2009
LuK 0016

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG