

Οδηγίες τοποθέτησης βολάν διπλής μάζας 415 0231 10 και σετ συμπλέκτη 623 3092 00 ή 623 3092 10

Κατασκευαστής οχήματος:

Audi, Skoda, VW

Μοντέλα:

Audi: A4/Avant (8E2, B6, 8E5, B6)
Skoda: Superb (3U4)
VW: Passat (3B3, 3B6)

Κινητήρας:

1.9 TDI

Κωδ. LuK:

415 0231 10 (ZMS)
623 3092 00 (RepSet)
623 3092 10 (RepSet)
600 0015 00 (RepSet DMF)



Εικόνα 1: LuK-ZMS



Εικόνα 3: Sachs-ZMS



Εικόνα 2: LuK-ZMS



Εικόνα 4: Sachs-ZMS

Για να αντιστοικίσετε το κατάλληλο σετ όταν επισκευάζετε ένα συμπλέκτη (χωρίς αντικατάσταση του βολάν), πρέπει να προσέξετε ποιο βολάν έχει τοποθετηθεί.

Οι διαφορές διαπιστώνονται με μία ματιά στην πίσω πλευρά του βολάν διπλής μάζας (αυτό είναι δυνατό από ένα άνοιγμα από την πλευρά του κινητήρα στην πίσω πλευρά του βολάν διπλής μάζας). Στο σχεδιασμό της LuK, αντίθετα με αυτόν της Sachs, φαίνεται μια γωνία (βέλος) (βλέπε **εικόνα 2**).

Αν χρειάζεται αντικατάσταση και το βολάν, μπορείτε να αλλάξετε από την έκδοση Sachs στην έκδοση LuK.

Σ' αυτή την περίπτωση πρέπει να χρησιμοποιηθεί το αντίστοιχο σετ συμπλέκτη με τον κωδικό LuK **623 3092 00** ή **623 3092 10**.

Ακόμη πιο απλή είναι η επισκευή με την χρησιμοποίηση του σετ επισκευής της LuK RepSetDMF (κωδ. 600 0015 00), στο οποίο παρέχονται μαζί όλα τα εξαρτήματα για τη

σωστή αντικατάσταση του βολάν διπλής μάζας και του συμπλέκτη.

Το σετ περιλαμβάνει βολάν διπλής μάζας, πλάκα πίεσης, δίσκο, ρουλεμάν συμπλέκτη καθώς και όλες τις απαραίτητες βίδες συγκράτησης.



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διευθύνση **www.Schaeffler-Aftermarket.com**, ή στο RepXpert, στην διεύθυνση **www.RepXpert.com**.

Έκδοση 08.2009

LuK 0019

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG