



SERVICE INFO – LuK 0021



Инструкция по установке двухмассового маховика с транспортировочным стопором

Автопроизводитель:

Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault, Volvo

Модели:

Hyundai: ix35, Tucson

Mitsubishi: Carisma, Space Star

Nissan: Qashqai, X-Trail

Renault: Avantime, Espace IV, Koleos, Laguna I, Laguna II, Laguna III, Scenic II, Megane I, Megane II, Megane III, Vel Satis

Volvo: S40, V40

Артикулы:

415 0142 10
415 0202 10
415 0204 10
415 0224 10
415 0261 10
415 0270 10
415 0383 10
415 0390 10
415 0399 10
415 0400 10
415 0413 10
415 0418 10
415 0419 10
415 0420 10
415 0452 10
415 0480 10



Рис. 1: Транспортировочный стопор остается в маховике.

Двухмассовый маховик (DMF) имеет транспортировочный стопор (штифт). Штифт фиксирует первичную и вторичную массы и устанавливается на DMF со стороны двигателя (см. рис. 1). Поэтому одна масса неподвижна относительно второй (невозможно проверить свободный ход), когда маховик новый.



ЗАМЕЧАНИЕ:
СТОПОРНЫЙ ШТИФТ НЕ УДАЛЯЕТСЯ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ. ОН СРЕЗАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИ ПРИ ЗАПУСКЕ. СРЕЗАННЫЕ ЧАСТИ ШТИФТА БЕЗОПАСНО ОСТАЮТСЯ ВНУТРИ МАХОВИКА.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

LuK 0021