

A 415 0377 10 cikkszámú DMF (kettős tömegű lendkerék) szerelési utasítása

Gyártó: BMW

Modellek:

E82: 135i
E88: 135i
E90: 335i, 335xi, 335i xDrive
E91: 335i, 335xi, 335i xDrive
E92: 335i, 335xi, 335i xDrive
E93: 335i

OE számok: 21 20 7 542 984
7 542 984

Cikksz.: 415 0377 10 (DMF)
400 0076 10 (Zentrierhülse)



1. ábra: Vezetőcsap a 415 0377 10 cikkszámú DMF-en

Eddig a legtöbb esetben a kézi kapcsolású sebességváltóval szerelt olyan járműveknél alkalmazták, amelyeknél a sebességváltó bemeneti tengelyét a forgattyútengelyben egy pilotcsapággal vezették meg. A szereléskor a tengelykapcsoló központosítása ezeknél a sebességváltóknál alapvetően egy központosító tűskével történik.

A fent nevezett járműveknél olyan sebességváltót alkalmaznak, amelynél a vezetőcsapágy a sebességváltó bemenő tengelyében ül és azt a kettős tömegű lendkeréken egy vezetőcsapon (lásd 1.+2. ábra) vezetik meg. A tengelykapcsoló központosításakor ezért nem központosító tűskét, hanem egy központosító hüvelyt (lásd 3. ábra) kell alkalmazni.

A 400 0076 10 cikkszámú központosító hüvely a szokásos értékesítési útvonalakon szerezhető be.

Jelen szerviz információ 2. oldala írja le, hogy hogyan kell a tengelykapcsolót beszerelni és központosítani.



3. ábra: A központosító hüvelyt (400 0076 10) a vezetőcsappal szerelt kettős tömegű lendkerekeknél alkalmazzák



2. ábra: 415 0377 10 szerelt tengelykapcsolóval (SAC)

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó alkatrészszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.



A 415 0377 10 cikkszámú DMF (kettős tömegű lendkerék) szerelési utasítása



4. ábra: A központosító hüvelyt a tengelykapcsoló szerelése előtt helyezze fel (ügyeljen a ráhelyezett csavarra)



5. ábra: Helyezze fel a tengelykapcsoló-tárcsát



6. ábra: Távolítsa el a csavart a központosító hüvelyből



7. ábra: Helyezze fel a tengelykapcsoló nyomólapot és húzza meg a csavarokat a gyártó által megadott meghúzási nyomatékkal



8. ábra: Egy alkalmas szerszámmal csavarja ki a reteszelőidomot és távolítsa el. Arra már nem lesz szükség



9. ábra: Húzza ki a központosító hüvelyt a csavar segítségével

Figyelem:

A reteszelőidomot csak akkor távolítsa el, ha a tengelykapcsoló rögzítőcsavarjait már meghúzta.



Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a www.Schaeffler-Aftermarket.com vagy a RepXpert-en a www.RepXpert.com honlapokon.

2010.05 állapot
LuK 0022

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

