



Pagina 1/2

Instrucțiuni de montare a setului LuK RepSet® Pro cu LuK SAC și LuK DMF 415 0146 10

Producător auto: Nissan, Opel, Renault

Modele:

Nissan: Primastar

Opel: Vivaro

Renault: Avantime, Laguna II,
Laguna II Grandtour,
Vel Satis, Espace, Traffic II

Model an: 10.2001 -

Motorizare: G9U ###, G9T ###

LuK RepSet® Pro &

LuK RepSet® DMF Nr. identificare piesă:

623 3093 00, 623 3093 09,
623 3093 33, 623 3105 09,
623 3105 33, 623 3159 09,
623 3159 33, 623 3159 34,
624 3370 09, 624 3370 33,
624 3370 34,
600 0041 00, 600 0042 00,
600 0078 00, 600 0080 00

DMF Nr. identificare piesă: 415 0146 10

Având în vedere faptul că ambreiajul LuK SAC este autoreglabil, montarea plăcii de presiune se va efectua fără a aplica contraforță.

Placa de presiune nu trebuie trasă în sus împotriva forței arcului tip diafragmă. Aceasta va declanșa mecanismul de reglare și va afecta negativ funcționarea ambreiajului.

Instrumentul SAC, produs de LuK, permite



Fig. 2: SAC tool box 400 0237 10



Fig. 1: LuK RepSet® Pro 623 3105 33

montarea fără aplicarea unei contraforțe, fiind astfel o componentă esențială. Montarea corectă a elementelor componente va alinia marginile arcului tip diafragmă. Rulmentul de debreiere exercită o presiune uniformă. Astfel se asigură funcționarea corectă a ambreiajului.



Fig. 3: Montare corectă



Fig. 4: Montare incorectă

Notă:

Utilizați șuruburile incluse în RepSet pentru a fixa placa de presiune!

Pagina 2 a acestui material descrie procedura de montare a ambreiajului LuK SAC.



Instrucțiuni de montare a setului LuK RepSet® Pro cu LuK SAC și LuK DMF 415 0146 10



Fig. 5: Rotiți știfturile filetate până ce acestea încep să opună rezistență; efectuați operațiunea cu mâinile libere



Fig. 6: Ansamblați instrumentul SAC și pre-tensionați placa de presiune până ce capacul flanșei atinge DMF.



Fig. 7: Șuruburile incluse în set vor fi introduse manual în cele 6 orificii și strânse cu o forță de $10,5 \pm 1$ Nm



Fig. 8: Slăbiți fusul instrumentului SAC pentru a elibera arcul tip diafragmă și scoateți instrumentul folosind știfturile filetate



Fig. 9: Introduceți manual și celelalte trei șuruburi și strângeți-le cu o forță de $10,5 \pm 1$ Nm

Notă:

După montare, arcul tip diafragmă trebuie să arate precum cel din Figura 3, pagina 1!



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Toate referirile prezente au strict valoare comparativă.

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 02.2011
LuK 0026

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

