



Monteringsanvisningar till satsen LuK RepSet® Pro med koppling LuK SAC och till LuK dubbelmassesvänghjul 415 0146 10

Tillverkare: Nissan, Opel, Renault

Modeller:

Nissan: Primastar

Opel: Vivaro

Renault: Avantime, Laguna II, Laguna II Grandtour, Vel Satis, Espace, Traffic II

Tillverkningsår:

10.2001 -

Motorer: G9U ###, G9T ###

Best. nr. SAC: 623 3105 09, 623 3105 33, 623 3159 09, 623 3159 33, 623 3159 34, 624 3370 09, 624 3370 33, 624 3370 34, 624 3242 09, 624 3242 33, 624 3242 34

Best. nr. ZMS: 415 0146 10



Bild 1: 623 3105 33 LuK RepSet® Pro

På grund av den automatiska justeringen hos LuK SAC kopplingar, skall tryckplattan fästas utan inverkan av motkrafter vid montering.

Detta betyder att kopplingens tryckplatta inte skall dragas åt med skruvar mot tallriksfjäders kraft, eftersom det kan medföra att justeringsmekanismen lossnar, vilket påverkar kopplingens funktion.

LuK SAC-verktyg gör montering utan motkraft möjlig och användningen är därför nödvändig.



Bild 2: SAC verktygslåda 400 0237 10

Vid korrekt installation ligger tallriksfjäders spetsar i ett plan. Urtrampningslagret har en likformig belastning. Kopplingsfunktionen är säkerställd.



Bild 3: Korrekt montering

Vid felaktig montering ligger inte tallriksfjäders spetsar i ett plan. Därvid kan trar urtrampningslagret i tallriksfjädern. Detta påverkar kopplingsfunktionen.



Bild 4: Felaktig montering

Anvisning:

De skruvar som finns i RepSet-satsen skall användas då tryckplattan fästs!

Korrekt installation av LuK SAC-koppling finns beskriven på sida 2 i denna service-information.

SERVICE-INFO

Sida 2 / 2



Monteringsanvisningar till satsen LuK RepSet® Pro med koppling LuK SAC och till LuK dubbelmassesvänghjul 415 0146 10



Bild 5: Dra in SAC-verktygets pinnskruvar för hand till dess det tar emot. Använd inte verktyg.



Bild 6: Montera SAC-verktyget och förspänn tryckplattan, så att den ligger an i området för fastsättning på dubbelmassesvänghjulet.



Bild 7: Dra in de medlevererade skruvarna i de sex fria hålen för hand och dra därefter åt med åtdragsmoment 10,5±1 Nm.



Bild 8: Lossa SAC-verktygets centralskruv varvid tallriksfjädersn. Ta därefter bort SAC-verktyget inkl. pinnskruvarna.



Bild 9: Dra därefter in de tre resterande skruvarna för hand och dra därefter åt dem med åtdragsmomentet 10,5±1 Nm.

Anvisning: Efter montering av kopplingen skall tallriksfjädersn. spetsar befinna sig i ett plan, såsom visas på bild 3 på sida 1!



lakttag fordonstillverkarens specifikationer!

Aktuella reservdelar finns i vår onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller i RepXpert under www.repxpert.com.

Version 02.2011
LuK 0026

Rätt till ändringar förbehålles
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Referens till tillverkarnas reservdelsnr. är endast avsedd att användas som jämförelse.