



SERVICE INFO – LuK 0039



Uputstva za ugradnju

Spojka sa dvije lamele I alatom za centriranje kao sastavnim dijelom pakovanja LuK RepSet®

Modeli: MAN, Mercedes Benz,
Renault, Volvo

LuK RepSet®: 638 2972 18
638 3090 18
640 3006 18
640 3025 18
640 3027 18
640 3038 18



Slika 1: LuK spojka sa dvije lamele I alatom za centriranje

Kod ugradnje spojke sa dvije lamele, obje lamele moraju biti centrirane I nazubljeni profil glavčine mora biti potpuno poravnat. To je osobito obavezno učiniti da bi se pravilno ugradio mjenjački dio sklopa.

Ukoliko se ugradnja izvrši bez odgovarajućeg alata za centriranje, lamele spojke se mogu oštetiti prilikom ugradnje mjenjača. To će dovesti u nekim slučajevima I do neispravnog rada sklopa te kvara na sistemu spojke.

Lamele spojke se mogu ispravno centrirati jedino pomoću alata za centriranje koji je specijalno izrađen za spojku sa dvije lamele. Odgovarajući alat za centriranje je stoga pridodan u sadržaj pakovanja LuK RepSet®-ova koji su navedeni.

Centrirajući trn mora biti upotrebljen uvijek kod ugradnje LuK spojke sa dvije lamele.

Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajući rezervni dijelovi i tehničke informacije mogu se pronaći na www.schaeffler-aftermarket.com ili na www.RepXpert.com.

Za daljnje informacije:

Phone: +44 (0) 14 32 264 264*

Fax: +44 (0) 14 32 375 760

Info@LuK-AS.co.uk

www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



LuK 0039