



Service Info



Monteringsanvisning för slavcylinder 510 0176 10/ 510 0177 10

Luftning av slavcylinder

Fordonstillverkare: Audi
Ford
Seat
Škoda
VW

Artikelnummer: 510 0176 10
510 0177 10

För exakt bilmodell, se vår reservdelskatalog

Efter att ha bytt ut slavcylinder måste hydraulsystemet luftas. När ni gör detta måste denna anvisning följas, annars finns det risk för att slavcylindern blir skadad.



För en korrekt urluftning av slavcylinder måste denna anvisning följas.

Urluftning av systemet görs enligt följande steg:

1. Fyll upp bromsvätskebehållaren till "max" markeringen.
2. Se till att kopplingspedalen är i övre läge.
3. Montera påfyllnads/urluftningsverktyget t.ex. VAG 5234.
4. Demontera gummipluggen från luftskruven på slavcylindern och montera slangen till uppsamlingsbehållaren.
5. Starta bromsluftningsmaskinen och se till att ha ett arbetstryck på 2.0 bar.
6. Lossa på luftskruven 1/4 varv och se till att 100 cm³ bromsvätska kommer ut.
7. Med öppen luftskruv, aktivera kopplingspedalen 15-20 gånger för hand väldigt snabbt (ca. 2 aktiveringar/sekund). **Kopplingspedalen måste vid varje aktivering alltid nå övre och nedre stopp. Om denna procedur inte följs finns det risk att slavcylindern spricker pga övertryck!**
8. Stäng luftskruven på slavcylindern.
9. Stäng av bromsluftaren och anslutningsslangen.
10. Manövrera kopplingspedalen långsamt 10 gånger för att säkerställa funktionen i urkopplingsmekanismen.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Vill du veta mer? Vi kan hjälpa dig!

Schaeffler Automotive Aftermarket c/o
Schaeffler Sverige AB
Tel. +46 (0)8 595 109 00
aftermarket.neu@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

