



SERVİS BÜLTENİ



510 0177 10 Hidrolik Debriyaj Rulmanı

Notlar ve hava alma

Üretici: Audi, Ford, Seat, Škoda, Volkswagen

Parça no.: 510 0177 10

Güncel liste için parça kataloğuna bakın

510 0177 10 merkezi ayırma sistemini yeniledikten sonra, kalan hava hidrolik sistemden alınmalıdır.

Bunu yaparken, özel adımları takip etmeniz gereklidir çünkü diğer türlü hidrolik debriyaj rulmanı hasar görebilir. Havanın, hidrolik debriyaj rulmanından aşağıda belirtilen adımlar izlenerek çıkartılması tavsiye edilir:

1. Fren hidrolik kabını, fren hidrolik yağı ile "max" işaretine kadar doldurun
2. Debriyaj pedalını en üst seviyede ayarlayın
3. Hava basma ve alma cihazını takın
4. Merkezi ayırma sistemi bağlantısındaki tahliye vidasının korumasını çıkartın ve boruyu hava alma şişesinden tahliye vidasına takın
5. Hava alma cihazını açın ve basıncını 2.0'a ayarlayın.
6. Tahliye vidasını 1/4 oranında gevşetin ve 100 cm³ hidrolik yağı akıtın
7. Tahliye vidası açıkken debriyaj pedalını 15-20 kere elle çok hızlı şekilde çalıştırın (yaklaşık saniyede 2 hareket). Bunu yaparken debriyaj pedalı her zaman en alt ve en üst pozisyonuna ulaşmalıdır. Bu süreç izlenmezse hidrolik debriyaj rulmanı patlayabilir!
8. Tahliye vidasını kapatın
9. Hava alma cihazını kapatın ve cihazdan çalışma basıncını ayırın
10. Ayırma sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol ederek debriyaj pedalını 10 kez yavaşça hareket ettirin.



Hava, 510 0177 10 hidrolik debriyaj rulmanından özel adımlar takip edilerek alınmalıdır.

⚠ Araç üreticisinin teknik özelliklerine uyunuz!

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler.com.tr veya www.repxpert.com.tr adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr

