



SERVICE INFO – LuK 0074

הנחיות בעת התקנה

ערכת LuK RepSet 620 3115 00



איור 1: פני המרכז אל נכנסים את תוך החורים שלהם

כאשר מתקינים LuK RepSet 620 3115 00, המרווח בין שטח ההידוק של פלטת הלחץ לבין שטח המגע שעל גלגל התנופה הוא יחסית גדול. כתוצאה מכך, המצמד אינו מובל באמצעות פני המרכז שלו שעל גלגל התנופה במהלך ההתקנה (ראה תמונה 1). בנוסף לא ניתן להכניס את הברגים אל חורי ההברגה שלהם במרחק הזה. ניתן להברגם רק על ידי כח משמעותי נוסף אך דבר זה פוגע בדרך כלל בהברגות.

את סט מצמד LuK RepSet 620 3115 00 ניתן להתקין אך ורק בעזרת השימוש בכלי יחודי (לדוגמא: מק"ט שפיר: 10 0237 400) במהלך ההתקנה הכלי משמש ללחיצת קפיץ הדיאפרגמה של פלטת הלחץ עד למגע של פלטת הלחץ עם שטח גלגל התנופה. בדרך זו פני המרכז מתאימים בדיוק בחורים שלהם וניתן להבריג את הברגים למקומם ללא שום התנגדות.



איור 2: כלי יחודי 10 0237 400 מאפשר תיקון מצמד מקצועי

שים לב:

לצורך ביצוע תיקונים ותחזוקה על מצמדים, שפיר אוטומוטיב אפטרמרקט תמיד ממליצים על השימוש בכלי מק"ט: 10 0237 400. ניתן למצוא הוראות כיצד להשתמש בכלי יחודי זה באתר: www.repxpert.com

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

רוצים לדעת יותר?

צלצלו: 972-4-8114146

או במייל: Zafrir.egozi@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com

