



SERVIZIO INFORMAZIONE



Suggerimenti per il montaggio

RepSet LuK 620 3115 00/620 3445 00

Durante il montaggio del RepSet LuK 620 3115 00/620 3445 00 i fori di montaggio dello spingidisco si trovano a una distanza relativamente grande da quella del volano. In questo modo, durante il montaggio la frizione non viene posizionata attraverso i perni di centraggio del volano (figura 1). Inoltre, a causa di questa distanza non è possibile inserire le viti nella filettatura del volano. Tuttavia, è possibile montarle applicando una forza maggiore, ma questo procedimento nella maggior parte dei casi danneggia i filetti.

Il RepSet 620 3115 00/620 3445 00 LuK può essere montato solo con un attrezzo speciale adatto (ad esempio, Schaeffler N. art.: 400 0237 10). Con questo attrezzo, durante il montaggio, la molla a disco viene precaricata, fino a che l'alloggiamento della piastra di spinta non poggia sul volano. In questo modo, i perni di centraggio si posizionano in modo sicuro nei fori e le viti possono essere serrate senza alcuna forza antagonista manuale.

Nota

Durante gli interventi di riparazione e manutenzione delle frizioni, Schaeffler Automotive Aftermarket consiglia di utilizzare in linea generale l'attrezzo speciale con N. art.: 400 0237 10. Le istruzioni per l'utilizzo dell'attrezzo sono disponibili sul sito www.repxpert.it.



Figura 1: durante il montaggio, i perni di centraggio non si posizionano nei fori



Figura 2: l'attrezzo speciale 400 0237 10 consente una riparazione professionale della frizione

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Schaeffler Italia S.r.l.

Business Division Automotive Aftermarket

Via Varesina 158/162, 20156 Milano

Tel. 02 8450 4391

assistenza-aftermarket@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.it • www.repxpert.it



SCHAEFFLER

REP>XPERT