



SERVICE INFO – LuK 0076



Observație la intervențiile asupra transmisiilor 02T

Procedura corectă de umplere cu ulei a transmisiei

Producător: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modele:

Audi: A1, A2, A3
 Seat: Cordoba, Ibiza
 Skoda: Fabia, Rapid, Roomster
 Volkswagen: Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo

Tipul de transmisie: 02T

Nr. identificare piesă: 462 0055 10



Fig. 1: șurub de umplere cu soclu hexagonal

Pentru listele actuale consultați cataloagele în diferitele forme de prezentare

După montare, transmisia trebuie umplută cu uleiul de transmisie necesar.

În acest scop, efectuați pașii următori:

- Scoateți șurubul de umplere (figura 1) din transmisie
- Completați cu ulei de transmisie până la marginea inferioară a orificiului de umplere
- Strângeți șurubul la loc
- Porniți motorul și introduceți în viteză (asigurați-vă că roțile motoare nu ating solu!)
- Lăsați motorul să funcționeze aprox. 2 minute în treapta de viteză selectată inițial
- Opriți motorul și scoateți iar șurubul de umplere
- Completați din nou până la nivelul inferior al orificiului de umplere
- Puneți la loc șurubul de umplere și strângeți-l cu forța specificată*

* Șurub cu soclu XZN stelat: 25 Nm
 Șurub cu soclu hexagonal: 30 Nm

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Doriți mai mult? Noi vă putem ajuta!

SC Schaeffler Romania SRL
 HOTLINE +40 268 505 200
 aftermarket.ro@schaeffler.com
 www.schaeffler-aftermarket.com

LuK 0076

