



SERVICE INFO – LuK 0076



Pokyny pro opravy převodovek 02T

Odborné plnění oleje do převodovky

Výrobce: Audi, Seat, Škoda, Volkswagen

Modely:

Audi: A1, A2, A3
 Seat: Cordoba, Ibiza
 Škoda: Fabia, Rapid, Roomster
 Volkswagen: Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo

Typ převodovky: 02T

Obj. č.: 462 0055 10

Aktuální přiřazení viz katalog dílů



Obrázek 1: Provedení plnicího šroubu oleje s vnitřním šestihranem

Po montáži se musí převodovka naplnit příslušným množstvím převodového oleje.

Za tímto účelem se postupuje následovně:

- Vyšroubujte šroub pro plnění oleje (obrázek 1) z převodovky
- Naplňte převodový olej až po spodní hraně plnicího otvoru
- Zašroubujte šroub pro plnění oleje
- Nastartujte motor a zařaďte převodový stupeň (dbejte na to, aby měla všechna kola hnací nápravy kontakt se zemí!)
- Nechte motor běžet asi 2 minuty se zařazeným převodovým stupněm
- Vypněte motor a vyšroubujte šroub pro plnění oleje
- Doplněte znovu převodový olej až po spodní hranu plnicího otvoru
- Zašroubujte šroub pro plnění oleje a utáhněte ho předepsaným utahovacím momentem*

* Šroub s vnitřním vícehranem 25 Nm
 Šroub s vnitřním šestihranem 30 Nm

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Chcete vědět víc? Můžeme vám pomoci!

Schaeffler CZ s.r.o.

Tel. +420 267 298 601-7

Hotline +420 602 240 554

aftermarket.cz@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.cz

LuK 0076

