



SERVICE INFO – LuK 0076



Σημείωση για την επισκευή των κιβωτίων 02T

Σωστή διαδικασία πλήρωσης του κιβωτίου με βαλβολίνη

Κατασκευαστής: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Μοντέλα:

Audi:	A1, A2, A3
Seat:	Cordoba, Ibiza
Skoda:	Fabia, Rapid, Roomster
Volkswagen:	Bora, Fox, Golf IV, Lupo, New Beetle, Polo

Τύπος κιβωτίου: 02T

Κωδικός
ανταλλακτικού: 462 0055 10

Για τη τρέχουσα λίστα ανατρέξτε στον κατάλογο



Εικόνα 1: Σχεδιασμός της τάπας πλήρωσης για κλειδί τύπου Άλλεν

Μετά τη τοποθέτηση του κιβωτίου, πρέπει να γίνει πλήρωση με τη σωστή ποσότητα βαλβολίνης.

Για τη σωστή πλήρωση, ακολουθήστε τα παρακάτω:

- Ξεβιδώστε τη τάπα πλήρωσης (Εικ.1) από το κιβώτιο
- Πληρώστε με λάδι κιβωτίου μέχρι το κάτω μέρος της τρύπας πλήρωσης
- Τοποθετήστε τη τάπα πλήρωσης
- Εκκινήστε τον κινητήρα και βάλτε μια ταχύτητα (Σιγουρευτείτε ότι οι τροχοί δεν αγγίζουν το έδαφος!)
- Αφήστε τον κινητήρα σε λειτουργία για περίπου 2 λεπτά με επιλεγμένη ταχύτητα και τους τροχούς να γυρίζουν
- Σβήστε τον κινητήρα και ξεβιδώστε τη τάπα πλήρωσης
- Πληρώστε εκ νέου με λάδι κιβωτίου μέχρι το κάτω μέρος της τρύπας πλήρωσης
- Τοποθετήστε τη τάπα πλήρωσης και σφίγγετε με τη ροπή που αναφέρεται*

* Τάπα με εσοχή τύπου Torx: 25 Nm
Τάπα με εξάγωνη εσοχή: 30 Nm

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ζητάτε περισσότερα; Μπορούμε να βοηθήσουμε!
schaefflergr@schaeffler.com
www.schaeffler.gr



LuK 0076